

레이저 데코레이션 디지털 커스터마이징

플라스틱과 같은 소재에 나만의 텍스트나 그래픽을 넣어 디자인해 보세요.
사용이 간단하면서도 정밀한 레이저 데코레이터 DGSHAPE LD-80로 단 몇 분만에
평범한 물건이 특별한 물건으로 탈바꿈되는, 커스터마이징 사업 기회를 잡으세요.



커스터마이징 상품 제작 - 손쉬운 4단계 작업과정

LD-80은 손쉬운 4단계 작업과정 만으로 제품이 완성됩니다.

			
<p>LD-80에 인쇄할 대상을 올리세요.</p>	<p>포일을 올려 놓으세요.</p>	<p>METAZA Studio 소프트웨어로 작업한 디자인을 인쇄합니다.</p>	<p>커스터마이징 상품 완성</p>

특징 및 제품 상세

- 사용이 간편한 METAZA Studio 소프트웨어가 포함되어 있습니다.
- 폴리카보네이트, 아크릴, 열가소성 플라스틱, 실리콘 등 소재에 적용할 수 있는 레이저 인쇄 방식입니다.
- 바이스가 포함되어 있어 물체를 원하는 위치에 고정하여 세팅이 간편합니다.
- 정확한 위치 조정을 위해 레이저 포인터가 소재에 원점을 표시해 줍니다.
- 별도의 전기 설치가 필요 없습니다.
- 다양한 컬러와 타입의 핫포일 소재의 사용이 가능합니다.
- 다양한 고객에 맞는 커스터마이징 제품을 제작할 수 있습니다.
- 완전 밀폐형 장비로 작동이 안전한 1등급 레이저 데코레이션 장비입니다.
- 사이즈가 콤팩트해서 매장에서 뿐 아니라 어디든 이동이 간편합니다.

모델	LD-80*	
적용 가능 소재	플라스틱 (ABS, PC, 아크릴, 폴리프로필렌, 폴리스틸렌)	
장착 가능한 소재 사이즈	최대	100mm x 200mm x 20 mm (3.94" x 7.87" x 0.79")
디자인 옵션	벡터/아웃라인, region fill (스캔 라인, island fill), 텍스트, 삽화	
출력 영역	80mm x 80mm (3.15" x 3.15")	
인쇄 방향	단방향 인쇄 또는 양방향 인쇄 (Windows 드라이버로 선택 가능)	
지그	사이즈	100mm x 10mm (내부 90mm x 90mm) (3.94" x 3.94" [내부 3.54" x 3.54"])
	기능	열 흡수 필름과 포일 고정
인터페이스	USB	
전력 요구사항	전용 AC 어댑터	AC 100 ~ 240V ± 10%, 50/60Hz
	본체	DC19V, 1.0A
전력 소비량	약 14W	
청각 소음 수준	70dB (A) 이하	
환경	온도	10~30 °C (50 ~ 86 °F)
	습도	35~80% (결로 없음)
규격	가로 x 세로 x 높이	286mm x 383mm x 308mm (11.3" x 15.1" x 12.2")
중량	12kg (26.5lb)	
악세서리	센터 바이스, 지그, AC 어댑터, 전원 케이블, USB 케이블, CD-ROM 등.	

* 본 제품은 완전 밀폐형 장비로 커버 밀폐후 사용시 레이저 1등급 장비입니다.

소모품

품명	모델명	설명
교환용 렌즈	HL-80	LD-80용 교환용 레이저 렌즈
광흡수 필름 세트	AL-80	LD-80용 광흡수 필름 (5개 세트)
메탈 포일	DF-8079LG	라이트 필름용, 금색, 80mm x 120M1롤
	DF-8047LS	라이트 필름용, 은색, 80mm x 120M1롤
	DF-8079PG	플라스틱용, 금색, 80mm x 120M1롤
	DF-8047PS	플라스틱용, 은색, 80mm x 120M1롤

DGSHAPE의 약속

DGSHAPE는 Roland DG의 30년에 걸친 혁신적인 3D 기술을 계승한 새로운 회사명입니다. "혁신을 통하여 더 나은 삶을 만들자"는 주요 가치 아래 디지털 기술을 통해 일상생활에 아이디어를 적용하고, 비즈니스 프로세스를 혁신하여 보다 나은 미래를 향상하는 데 그 목적이 있습니다. 우리의 목표는 인간의 창의력을 디지털 워크플로우와 융합시켜 개별 창작 및 제조, 헬스케어 분야에서 최상의 가치를 제공하는 것입니다.

DGSHAPE는 제품의 스펙, 재료 또는 악세서리에 대한 변경을 예고 없이 진행할 수 있는 권리를 보유합니다. 귀하가 생산하는 결과물은 작업 환경에 따라 상이할 수 있습니다. 최상의 결과물을 위해 주요 부품들에 대해서 정기적인 유지보수를 수행하십시오. 상세한 내용은 DGSHAPE의 공인 파트너에 연락하십시오. 명확하게 명시된 내용 외에는 보증 및 품질에 대한 보증을 하지 않습니다. DGSHAPE는 해당 제품의 결함으로 인해 예측 가능하거나 또는 예측 가능하지 않은, 그 어떠한 부수적 또는 간접적 손해에 대해서 법적 책임을 지지 않습니다. 저작권의 보호를 받는 자료의 복제 또는 사용은 해당 지역 및 국가, 그리고 국제법에의 적용을 받습니다. 고객들은 모든 관련 법률을 준수할 책임이 있으며, 위법 행위에 대하여 법적 책임이 있습니다. 모든 등록 상표는 각 해당 소유권자의 자산입니다. DGSHAPE은 TPL Group으로부터 MMP 기술 라이선스를 취득했습니다.



한국롤랜드디지(주)

서울특별시 영등포구 문래북로 116, 1207호(문래동3가, 트리플렉스) (우)07293
전화: 02-2634-9777 / 팩스: 02-719-9717

www.rolanddg.kr