



프린트 & 커터의 새로운 기준

UV LED

고해상도 인쇄

특수 효과

TR

TrueVIS의 가장 진보된 기술

- ▶ ECO-UV 잉크와 프리미엄 UV 인쇄 기술을 통해 MG는 전문적인 UV 인쇄와 커팅 분야에 이상적인 제품입니다.
- ▶ MG는 고품질 부품, 시간 절약형 RIP 기능 및 손쉬운 미디어 취급으로 인해 소형 인쇄물 외에도 대형 인쇄와 커팅 등 더 안정된 작업이 가능합니다.

U

사용자 친화적 기능

- ▶ 작동하기 쉬운 제어 패널
- ▶ 선택 사항인 텐션 바를 사용하면 얇은 필름에도 인쇄할 수 있습니다.
- ▶ 선택 사항인 익스텐션 테이블을 사용하면 반경질 카드 용지에도 인쇄할 수 있습니다.
- ▶ 선택 사항인 테이크업 장치를 사용하면 무인 인쇄가 가능합니다.



더 넓어진 인쇄 표현 영역

- ▶ 정확한 CM 색상부터 고급스러운 광택 및 질감 효과까지 고객의 요구 사항을 충족하도록 잉크 구성을 선택할 수 있습니다.
- ▶ Orange와 Red 잉크를 결합하여 디지털 인쇄의 색상 영역의 경계를 넓힙니다.
- ▶ 경제적인 잉크 사용으로 고품질 윈도우 그래픽을 제작하도록 특별히 제조된 차폐력이 높은 화이트 잉크입니다.

추가적인 기능

- + 제공된 VersaWorks 6 RIP
 - 새로운 True Rich Color 3 사전 설정, Nearest Color Finder 및 Variation Job 기능을 제공합니다.
- + Roland DG Connect 앱 지원
 - 인쇄 작업 및 비즈니스에 대한 중요한 데이터에 즉시 액세스할 수 있습니다.
- + 사용 가능한 다양한 잉크 구성은 풍부한 색상과 흥미로운 스폿 UV 효과가 가능하도록 기능을 확장합니다.
- + 얇은 필름 및 반강성 카드보드에 인쇄할 수 있어 포장 상자부터 유연한 포장용 파우치에 이르기까지 다양한 프로토타입을 만들 수 있습니다.

주요 사양

		MG-640	MG-300
크기		64 inch	30 inch
외부 치수		2,819 × 781 × 1,316 mm (111 × 31 × 52 in.)	1,945 × 781 × 1,316 mm (77 × 31 × 52 in.)
미디어	너비	210 ~ 1,625mm(8.3 ~ 64in.)	182 ~ 762mm(7.2 ~ 30in.)
	두께	최대 라이너 포함 1.0mm(39.3mil), 인쇄용 최대 라이너 포함 0.4mm(15.7mil) 및 라이너 제외 0.22mm(8.6mil), 커팅용	
	롤 외경	최대 210mm(8.2in.)	
	롤 중량	최대 40kg(88lb.)	최대 25kg(55lb.)
	지관 직경	76.2mm(3in.) 혹은 50.8mm(2in.)	
잉크	색상	8색(Cyan, Magenta, Yellow, Black, Orange, Red, White, Gloss) + Primer, Decal Release Primer, Shrink Inks	
	용량	220 / 500 ml cartridge (ECO-UV)	
	구성	CMYKOrReWhGI CMYKOrReWhWh CMYKOrReWhPr CMYKReWhGIPr CMYKWhGIGIDe CMYKWhWhGIPr CMYKWhWhGIGI CMYKCMYK	
해상도		최대 1,440dpi	
RIP (번들)		VersaWorks	
커팅	커팅 압력	500gf	
	커팅 속도	10 ~ 300mm/s(0.39 ~ 11.8in./s)	

Roland DG는 예고 없이 사양, 재료 또는 액세서리를 변경할 권리가 있습니다. 실제 출력은 다를 수 있습니다. 최적의 출력 품질을 위해 중요 구성 요소에 대한 주기적인 유지 관리가 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 Roland DG 대리점에 문의하십시오. 명시적으로 언급된 것 외에는 어떠한 보증이나 보장을 하지 않습니다. Roland DG는 그러한 제품의 결함으로 인해 예측 가능 여부에 관계없이 우발적이거나 결과적인 손해에 대해 책임을 지지 않습니다. 저작권이 있는 자료의 복제 또는 사용은 지역, 국가 및 국제법의 적용을 받습니다. 고객은 모든 해당 법률을 준수할 책임이 있으며 위반에 대한 책임이 있습니다. Roland DG Corporation은 TPL 그룹으로부터 MMP 기술을 라이선스했습니다.

공인 대리점 :

