

**VG3-640**

**COLOR AND PRODUCTIVITY  
IN PERFECT HARMONY**



에코 솔벤트

인쇄와 커팅을 하나의 장비로

최대 8색 구성

**TR**

가장 진화된 버전의 TrueVIS

- ▶ FlexFire 프린터 헤드와 TR2 잉크, True Rich Color와 사용자 친화적 기능의 VG3는 전문 그래픽 제작 분야 최고의 장비입니다.
- ▶ 리뉴얼된 베이스 프레임과 고품질 구성품들, 미디어 호환성 개선을 통해 VG3는 짧은 작업은 물론 긴 작업과 프린트/컷 등의 무인 작동에 이상적입니다.

**U**

사용자 중심의 향상된 기능들

- ▶ 조작하기 쉽고 직관적인 7인치 LCD 터치스크린 컨트롤 패널
- ▶ 자동 헤드 정렬 기능으로 시간과 미디어를 절약할 수 있습니다.
- ▶ 위치 조정이 가능하도록 새로워진 미디어 테이크업 유닛은 다양한 크기의 롤을 수용합니다.
- ▶ 원터치 미디어 홀더를 사용하여 혼자서도 롤 미디어를 쉽게 로드할 수 있습니다.



더 넓어진 색공간

- ▶ 고객의 요구 사항 충족을 위한 잉크 구성 - 정확한 브랜드 색상 재현은 물론 고급 그래픽 제공과 높은 작업 생산성까지 보장합니다.
- ▶ 오렌지, 그린 잉크를 결합하여 디지털 인쇄의 색상 경계를 넓혀보세요.
- ▶ True Rich Color 3와 결합된 새로운 CMYK와 Light CYAN, Light MAGENTA, Orange 및 Green 잉크로 생생하고 부드러우며 풍부한 색상의 그래픽을 제공합니다.

## 추가 기능

- + VersaWorks 6 RIP - True Rich Color 3 사전설정, Nearest Color Finder 및 Variation Job 기능
- + 다양한 잉크 구성으로 인쇄 영역을 확장하여 풍부한 색상, 부드러운 그라데이션 및 아름다운 피부 톤을 재현합니다.
- + Roland DG Connect 앱 - 인쇄 작업 및 비즈니스에 대한 중요한 데이터에 즉시 액세스할 수 있습니다.
- + 천공 시트 커팅 옵션으로 인쇄 후 쉽게 재단하여 후가공 시간을 줄여줍니다.

## 제품 사양

사이즈	64인치		
직경	2,886 x 748 x 1,320 mm (114 x 29 x 52 in)		
미디어	폭	335.3 ~ 1,625 mm (13.2 ~ 64 in)	
	두께	프린팅을 위해 liner와 함께 사용시 최대 1.0 mm (39 mil) 커팅을 위해 liner와 함께 사용시 최대 0.4 mm (15.7 mil), .liner 제거 사용시 0.22 mm (8.6 mil)	
	롤 외부 직경	최대 250mm (9.8 in)	
	롤 무게	최대 45 kg (99 lb)	
	코어 직경	76.2 mm (3 in) 또는 50.8 mm (2 in)	
잉크		TR2	TE2
	색상	10색 (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Light Cyan, Light Magenta, Light Black, Orange, Green, White)	8색 (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Light Cyan, Light Magenta, Light Black, Orange)
	용량	500ml 파우치 (Color), 250ml 파우치 (White)	750ml 파우치
	구성	CMYK CMYKLCmLkOr CMYKLCmLkWh CMYKLCOrGrWh CMYKLCOrGr CMYKLCmOrGr	CMYK CMYKLCmLkOr
컨트롤 패널	7인치 터치스크린 디스플레이		
해상도	최대 1,200 dpi		
RIP(기본 제공)	VersaWorks		
커팅	커팅 압력	500 gf	
	커팅 속도	10 ~ 300 mm/s (0.39 ~ 11.8 in/s)	
인쇄 속도 (스탠다드 모드 기준)	4색	12.2 m <sup>2</sup> /h	
	8색	7.3 m <sup>2</sup> /h	
Take-up 유닛	포함		



업계에서 가장 포괄적이라 인정받는 워런티 패키지 Roland DG Care를 통해 VG3-640도 마음 편히 사용할 수 있습니다.



강력하고 직관적인 VersaWorks 6 RIP 소프트웨어를 포함, 다양한 기능으로 인쇄 작업의 속도를 높일 수 있습니다.

Roland DG는 제품의 스펙, 재료 또는 약세서리에 대한 변경을 알린 없이 진행할 수 있는 권리를 보유합니다. 귀하가 생산하는 결과물은 작업 환경에 따라 상이할 수 있습니다. 최상의 결과물을 위해 주요 부품들에 대해서 정기적인 유지보수를 수행하세요. 자세한 내용은 Roland DG Korea의 공인 파트너에게 문의하세요. 명확하게 명시된 내용 외에는 보장 및 품질에 대한 보증을 하지 않습니다. Roland DG는 해당 제품의 결함으로 인해 예측 가능하거나 또는 예측 가능하지 않은, 그 어떠한 부수적 또는 간접적 손해에 대해서 법적 책임을 지지 않습니다. 저작권의 보호를 받는 자료의 복제 또는 사용은 해당 지역 및 국가, 그리고 국제법의 적용을 받습니다. 고객들은 모든 관련 법률을 준수할 책임이 있으며 위법 행위에 대하여 법적 책임이 있습니다. 모든 등록 상표는 각 해당 소유권자의 자산입니다. Roland DG Corporation은 TPL Group으로부터 MMP 기술 라이선스를 취득했습니다.

Imagine. Roland

## 한국롤랜드디지(주)

서울특별시 영등포구 문래북로 116, 1207호 (문래동3가, 트리플렉스)  
TEL : 02-2634-9777 / FAX : 02-719-9717 / www.rolanddg.kr

QR 코드로 롤랜드 카카오톡으로  
바로 접속, 문의 해보세요.

