

TURN UP THE VOLUME ON DTG



Texart XT-640S-DTG는 합리적인 비용으로 티셔츠, 의류 및 패브릭 악세서리 인쇄의 가치를 높입니다. 주문형 티셔츠를 인쇄할 수 있을 뿐만 아니라 고유의 큰 제품에 인쇄하여 제품과 수익성을 확장할 수 있는 Direct-to-Garment 프린터로 생산성, 다양성 및 유연성을 확보하십시오.



주문형이든 대량이든 티셔츠를 넘어서 베갯잇, 수건 등 더 두꺼운 제품에도 인쇄할 수 있도록 인쇄 가능 높이가 확장되었습니다.



그래픽 티셔츠, 플로 셔츠, 청바지, 재킷을 주문형으로 제작하거나 연속 인쇄 작업을 통해 대량으로 생산합니다.



반dana, 양말, 캔 쿠치 등과 같은 인기 있는 선물 아이템으로 제품 포트폴리오에 특별한 아이템을 추가할 수 있습니다.

쉽고 효율적이며 광범위한 패브릭 제품에 인쇄

Textart XT-640S-DTG의 멀티 베드를 사용하면 패브릭 또는 가먼트 행을 빠르게 장착 및 탈착하여 연속 인쇄를 하고 수익을 올릴 수 있습니다. 여러대의 DTG프린터를 동시에 실행하는 것과 같습니다. 최소한의 작업 없이 수익성이 높은 단기 주문을 처리하려는 기업, 바쁜 시간에 생산량을 늘려야 하는 기업 또는 출력물에 더 많은 커스터마이징 제품을 생산하려는 기업에게는 완벽한 솔루션입니다.

특징

- 각종 크기의 가먼트 프린팅을 위한 8개의 미디어 / 라지 플래튼이 포함된 커스터마이징 가능한 플래튼 시스템으로 다양한 제품에 인쇄 할 수 있습니다.
- 약 20cm 높이의 여유 공간과 넓은 1370mm x 160mm의 평면 인쇄 공간 - 부피가 더 큰 제품에 인쇄가 가능합니다.
- 산업용 장치로 생산 하는 것처럼 - 색상 속도 모드*에 따라 시간당 약 50-60개의 유색 티셔츠 또는 90-100개의 백색 티셔츠를 인쇄하고 워싱 테스트에서 뛰어난 색상 결과와 품질을 얻을 수 있습니다.
- 생산 규모를 즉시 확장하고 인쇄 커스터마이징 비즈니스에 신제품을 추가 할 수 있으며 빠른 납기로 스케줄에 유연성이 확보될 수 있습니다.
- CMYK의 환경 친화적인 "_____" 잉크, 고농도 화이트 잉크 - 백색 또는 유색 의류에 뛰어난 색상 타겟 결과를 인쇄합니다.
- 고객 주문 바코드 생성, 제품 포지셔닝 템플릿 및 사전 정의된 인쇄 환경이 포함된 CADlink Digital Factory Apparel RIP 소프트웨어를 포함하여 Web-to-Print 작업에 쉽게 적용할 수 있습니다.

*속도는 이미지 크기, 의류 유형 및 품질 선호도에 따라 달라집니다.

주요 사양

| 모델 | | Textart XT-640S-DTG |
|------------|--------|---|
| 인쇄 방식 | | 피에조 잉크젯 방식 |
| 인쇄 크기/양 | 12개 | 241 x 305 mm (9.5 x 12 in.) |
| | 8개 | 305 x 406 mm (12 x 16 in.) |
| | 4개 | 406 x 508 mm (16 x 20 in.) |
| 베드 크기 | | 1600 [W] x 1372 [D] x 203 [H] mm (63 [W] x 54 [D] x 8 [H] in.) |
| 잉크 카트리지 | 유형 | "_____" DTG pigment |
| | 색상 | Cyan, magenta, yellow, black, white |
| | 용량 | 500 ml |
| 잉크 구성 | | CMYKWhWh |
| 인쇄 해상도 | | 최대 1440 dpi |
| 미디어 호환성* | | 면, 면함유물이 더 높은 혼방, 밝은 색상의 폴리에스터 |
| 미디어 높이 설정 | | 수동, 자동 센서 |
| 인쇄 표면 제어 | | 수동, 자동 센서 |
| 제어 패널 | | 7인치 컬러 LCD 터치스크린 |
| 전력 요구 사항 | | 230 V 16 A 2P+E |
| 외형 치수 | 프린터 본체 | 2730 [W] x 1560 [D] x 1450 [H] mm (107.48 [W] x 61.42 [D] x 57.09 [H] in.) |
| | 컨트를 타워 | 530 [W] x 530 [D] x 1080 [H] mm (20.87 [W] x 20.87 [D] x 42.52 [H] in.) |
| 중량(플래튼 제외) | | 620 kg (1367 lbs) |
| 제공되는 품목 | | CADlink Digital Factory Apparel Pro, Roland DG Edition 소프트웨어, M/L 플래튼 8개 (SKU# JIG-XTS-300-400), JIG-DOC-XTS-2 4개, 사용 설명서, 전원 케이블, 클리닝 키트, 설치 도구 상자 |

*전처리가 필요합니다.

나열된 사양, 디자인 및 치수는 예고 없이 변경될 수 있습니다. 자세한 기능은 "http://www.rolanddg.kr/products/printers/textart-xt-640s-dtg"를 참조하십시오.



Roland DG의 신뢰도 높은 보증 및 지원

30년 이상 Roland DG는 타의 추종을 불허하는 고객 서비스와 기술 지원을 바탕으로 가장 진보되고 신뢰할 수 있는 기기를 제공해 왔습니다.

Textart XT-640S-DTG에는 1년 무상 보증이 제공됩니다.

자세한 내용이 궁금하다면
웹사이트에 접속하세요!

www.rolanddg.kr/products/printers/textart-xt-640s-dtg



한국롤랜드디지(주)

서울특별시영등포구 문래북로 116, 1207호(문래동가3, 트리플렉스) / TEL: 02-2634-9777 / FAX: 02-719-9717 / www.rolanddg.kr

